

HLUBOKÝ ČISTIČ MASTER PRO

NÁVOD K POUŽITÍ

Model: W05-75

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod.

Uchovejte jej pro budoucí použití.

UPOZORNĚNÍ – POKYNY PŘED POUŽITÍM

- K odstranění nečistot z přístroje používejte vodu o teplotě nižší než 40 °C.
- Nepoužívejte přístroj k čištění uměleckých předmětů, ručních prací, vláken, předmětů nevhodných pro čištění vodou ani povrchů, které se snadno poškodí (např. podlahy, stoly apod.).
- Nenaklánějte přístroj, pokud je v nádrži voda, aby nedošlo k namočení podlahy.
- Jakmile hladina špinavé vody dosáhne značky „FULL“, přístroj vypněte a nádrž vyprázdněte.
- Ujistěte se, že použitý čisticí prostředek není škodlivý pro čištěné předměty.
- Při čištění koberců s dlouhým vlasem se může přístroj zastavit kvůli zablokovanému výstupu vzduchu. Pokud uniká větší množství pěny nebo špinavé vody, přístroj vypněte, vyprázdněte nádrž a poté jej znovu použijte.
- Nepoužívejte pěnivé čisticí prostředky.
- Zajistěte, aby uživatelé vyžadující asistenci (včetně dětí) používali přístroj pod dohledem.
- Nepoužívejte kapaliny, jako jsou pesticidy, barvy na vlasy nebo maziva.
- Nevysávejte hořlavé nebo výbušné předměty ani cigarety.
- Nevysávejte olej, horký vzduch ani suchý prach.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je hadice poškozená; vyhněte se jejímu ohýbání, sešlapávání nebo prudkému tahání.
- Nezakrývejte výstup vzduchu, aby nedošlo k omezení chlazení.
- V případě neobvyklého hluku nebo zápachu okamžitě přerušete používání.
- Přístroj sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte jeho konstrukci.
- Nepoužívejte přístroj při silném větru nebo dešti.
- Neponořujte přístroj do vody ani jiných kapalin – hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nevysávejte prach s infekčním rizikem.
- Nepoužívejte přístroj bez správně nasazené nádrže na špinavou vodu.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo kvalifikovaná osoba.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič lze používat při frekvenci 50 Hz nebo 60 Hz bez nutnosti nastavení.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU

Toto označení znamená, že výrobek nesmí být v EU likvidován společně s komunálním odpadem. Pro ochranu životního prostředí a lidského zdraví recyklujte výrobek odpovědným způsobem. Použijte sběrná místa nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

OPATŘENÍ PŘI NĚKTERÝCH PORUCHÁCH

- Přístroj je určen především pro mokré čištění; nepoužívejte jej k vysávání velkého množství suchého prachu.
- Při velmi nízkých teplotách vysušte nádrž na špinavou vodu, nádrž na čistou vodu a vnitřek hadice, aby nedošlo k zamrznutí.
- Pokud je hadice ucpaná, odstraňte cizí předměty před dalším použitím.

SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ NAPÁJECÍHO KABELU A ZÁSTRČKY

- Pravidelně čistěte zástrčku.
- Při používání zástrčku zcela zasuňte do zásuvky.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze sítě.
- Před údržbou, kontrolou nebo přemístěním přístroj odpojte ze sítě.
- Nezapojujte ani neodpojujte přístroj mokřými rukama.
- Udržujte zástrčku mimo dosah dětí.
- Nepoškozujte napájecí kabel a netahejte za zástrčku silou.
- Nepoužívejte přístroj s poškozeným kabelem nebo zástrčkou.
- Nepoužívejte přetížené zásuvky.
- V případě poruchy přístroj vypněte a odpojte ze sítě.

NÁSLEDUJÍCÍ PŘEDMĚTY NENÍ POVOLENO VYSÁVAT

- Suchý prach
- Velké množství prášku
- Velké množství písku a kamenů
- Velké množství odpadu
- Kovové předměty (např. jehly, špendlíky)
- Velké plastové sáčky a punčochy
- Předměty, které se mohou snadno zaseknout

UPOZORNĚNÍ

- Přístroj používejte pouze k čištění.
- Přístroj je určen pouze pro domácí použití.
- Nepřibližujte přístroj k ohni nebo topným zařízením.
- Přerušete provoz, pokud je tryska na rozprašování vody ucpaná.
- Přerušete provoz, pokud se do přístroje dostanou cizí předměty.
- Před opětovným použitím vyprázdněte nádrže, pokud došlo k ucpání.

- Přístroj nenaklánějte ani na něj nestoupejte.
- Nepoužívejte přístroj na místech dostupných dětem.
- Není určen pro venkovní použití.
- Nepokračujte v používání, pokud je sací otvor ucpaný.

SEZNÁMENÍ S PŘÍSTROJEM

SEZNAM KOMPONENTŮ

1. Rukojeť
2. Spínač
3. Velký kartáč
4. Nádrž na čistou vodu
5. Tlačítko uvolnění kartáče
6. Rukojeť kartáče
7. Háček na kartáč
8. Tlačítko nádrže na špinavou vodu
9. Nádrž na špinavou vodu
10. Napájecí kabel
11. Držák kabelu
12. Hadice
13. Malý kartáč
14. Samočisticí část

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

1. Sejměte háček hadice z rukojeti, vložte jej do přístroje a pevně přišroubujte.
2. Vyjměte nádrž na čistou vodu (vytahujte pod úhlem cca 30°).
3. Vyjměte těsnění, naplňte nádrž a znovu ji utěsněte.
4. Vložte nádrž zpět – nejprve zajistěte spodní část.
5. Sestavte kartáč podle potřeby.
6. Omotejte hadici kolem základny a upevněte ji háčkem.

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Zapojte napájecí kabel a stiskněte tlačítko ON/OFF.
2. Stiskněte tlačítko rozprašování vody.
3. Pohybujte kartáčem dopředu a dozadu k odstranění skvrn.
4. Přitlačte kartáč na místo skvrny a vysajte veškerou špinavou vodu.
5. Po čištění přístroj vypněte a hadici uložte.

Poznámka: Po každém použití vyčistěte nádrž na špinavou vodu, aby se zabránilo nepříjemnému zápachu.
6. Pro velké plochy používejte velký kartáč pro úsporu času.

ČIŠTĚNÍ ODOLNÝCH SKVRN

Použijte čisticí prostředek na textilie. Smíchejte vodu a čisticí prostředek v odpovídajícím poměru a naplňte nádrž po značku „FULL“.

1. Otevřete plnicí otvor a naplňte nádrž na čistou vodu.
2. Přidejte čisticí prostředek do nádrže.

ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE NA ČISTOU VODU

1. Vylijte vodu z nádrže.
2. Vložte prázdnou nádrž zpět a stiskněte tlačítko rozprašování, aby se odstranila zbylá voda.
3. Po odpojení přístroj nakloňte, aby se vypustila veškerá voda.

ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE NA ŠPINAVOU VODU

Nádrž čistěte po každém použití.

1. Ujistěte se, že je v nádrži na čistou vodu dostatek vody, vložte samočisticí část, zapněte přístroj a stiskněte tlačítko rozprašování.
2. Vyčistěte nádrž dříve, než hladina dosáhne značky „FULL“. Vnitřní plovák automaticky zastaví sání, když je nádrž plná.
3. Vyjměte nádrž, otevřete víko a vyjměte vzduchovou trubici a plovák.
4. Vyčistěte všechny části.
5. Vyčistěte trubice nádrže a vodicí lišty, poté znovu správně vložte plovák a trubici a zavřete víko.
6. Nainstalujte nádrž zpět do přístroje.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Přístroj po zapnutí nefunguje

- Zástrčka není správně zapojena
- Napájecí kabel je poškozen
- Vypněte přístroj, správně zapojte nebo kontaktujte servis.

Nevychází voda nebo vychází jen malé množství

- Rozprašovací tryska je ucpaná
- Poškozená rukojeť nebo čerpadlo
- Sejměte kartáč, vyčistěte trysku nebo kontaktujte servis.

Slabý nebo žádný sací výkon

- Přístroj není zapnutý
- Nádrž na špinavou vodu je plná

- Hadice není v dobrém stavu
- Vstupní houba vzduchu je ucpaná
- Zapněte přístroj, vyprázdněte nádrž, zkontrolujte hadici, vyčistěte nebo vyměňte houbu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název: Přenosný čistič koberců

Model: W05-75

Napětí/Frekvence: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Jmenovitý výkon: 750 W

Max. podtlak: ≥ 15 kPa

Kapacita nádrží (čistá / špinavá voda): 1080 ml / 800 ml

Krytí: IPX4